Making sense of your networks
Making business sense



# TastaturKürzel Shortcuts UserManual

www.and-solution.com



#### Benutzerhandbuch

### **Tastaturkürzel**

Version: IV/A

Autor: Diverse

Dokument-Name: AND\_Shortcuts\_DE.pdf

Dieses Dokument enthält 14 Seiten

Veröffentlichungsdatum: 12.07.2011

This document is copyright protected. It may not be reproduced, disseminated, altered or translated into another language or format – wholly or in part – without the written authorisation of AND Solution.

© 2011 AND Solution GmbH, Munich, Germany All rights reserved

AND® is a registered trademark

# 1 Navigation

[+]	Zoom größer	Standardmodus, Positioniermodus
[-]	Zoom kleiner	Standardmodus, Positioniermodus
ALT+[-]	Zoom alles	Standardmodus, nur Zehner- tastatur
[Bild runter]	Ins nächste Blatt wechseln	Standardmodus
[Bild hoch]	Ins vorige Blatt wechseln	Standardmodus
STRG+[Bild runter]	Zoom vorher	Standardmodus
STRG+[Bild hoch]	Zoom nächstes	Standardmodus
[S]	Blatt verlassen (ins übergeordnete Blatt springen)	Standardmodus, Unterarbeitsblatt aktiv
[S]	Blatt öffnen	Standardmodus, markiertes Blattobjekt
[S]	Ins übergeordnete Blatt springen, Maus auf ent- sprechendem Blattanschluss zentrieren	Standardmodus, markierter Arbeitsblattanschluss
[S]	Zum anderen Ende der Ver- knüpfung springen	Standardmodus, markierter End- punkt eines Verknüpfungsobjekts

## 2 Blockfunktionen

STRG+[C]	Block in Zwischenablage kopieren	Standardmodus, markierter Block
STRG+[Einfg]	Block in Zwischenablage kopieren	Standardmodus, markierter Block
STRG+[X]	Block in Zwischenablage kopieren und ausschneiden	Standardmodus, markierter Block
UMSCHALT+[Entf]	Block in Zwischenablage kopieren und ausschneiden	Standardmodus, markierter Block
STRG+[V]	Block aus Zwischenablage einfügen	Standardmodus, Block in Zwischenablage
UMSCHALT+STRG+[Einfg]	Block aus Zwischenablage einfügen	Standardmodus, Block in Zwischenablage
STRG+[G]	Alle Objekte auswählen: Markiert alle Objekte des aktuellen Blatts als Block	Standardmodus
[S]	Block speichern	Standardmodus, markierter Block
[K]	Block laden	Standardmodus

[B]	Objekt bewegen	Standardmodus, markiertes Objekt
[N]	Objekt nehmen	Standardmodus, markiertes Objekt
[E]	Objekt löschen	Standardmodus
[Entf]	Objekt löschen	Standardmodus
[Rücktaste]	Kontextmenü zeigen	Standardmodus, Positioniermodus
[ESC]	Positionieren abbrechen	Positioniermodus
[Ctrl]	Ermöglicht das Erzeugen einer Kopie des Objekts, das bewegt wird	Positioniermodus 'Bewegen'
[Ctrl]	Ermöglicht das Hinzufügen eines neuen Linienpunkts	Positioniermodus 'Linienpunkt bewegen'
[Umschalt]	Markiertes Objekt wechseln	Standardmodus, markiertes Objekt
		(nur bei AND 3.2 kompatiblem Modus)
[TAB]	Nächstes markierbares Objekt markieren	Standardmodus, markiertes Objekt
		(nur bei nicht AND 3.2 kompatiblem Modus)
UMSCHALT+[TAB]	Voriges markierbares Objekt markieren	Standardmodus, markiertes Objekt
		(nur bei nicht AND 3.2 kompatiblem Modus)
[TAB]	Zoomstufen wechseln	Standardmodus, markiertes Objekt
		(nur bei AND 3.2 kompatiblem Modus)
[A]	Winkel angleichen: Der Winkel des zu positionierenden Objekts wird dem des markierten Objekts angeglichen	Positioniermodus, markiertes Objekt
[0]	Setzen des Winkels des Objekts bzw. des Fadenkreuzes auf 0°	Positioniermodus
[R]	Drehen des Objekts bzw. des Faden- kreuzes im Uhrzeigersinn in Schritten von 90°	Positioniermodus

	1	
UMSCHALT+[R]	Drehen des Objekts bzw. des Faden- kreuzes entgegengesetzt dem Uhr- zeigersinn in Schritten von 90°	Positioniermodus
[D]	Drehen des Objekts bzw. des Faden- kreuzes im Uhrzeigersinn in Schritten von 2°	Positioniermodus
UMSCHALT+[D]	Drehen des Objekts bzw. des Faden- kreuzes entgegengesetzt dem Uhr- zeigersinn in Schritten von 2°	Positioniermodus
[S]	Drehen des Objekts bzw. des Faden- kreuzes im Uhrzeigersinn in Schritten von 0,5°	Positioniermodus
UMSCHALT+[S]	Drehen des Objekts bzw. des Faden- kreuzes entgegengesetzt dem Uhr- zeigersinn in Schritten von 0,5°	Positioniermodus
[F1]	Objektfang 'Endpunkt' umschalten	Positioniermodus
[F2]	Objektfang 'Mittelpunkt' umschalten	Positioniermodus
[F3]	Objektfang 'Schnittpunkt' umschalten	Positioniermodus
[F4]	Objektfang 'Lotpunkt' umschalten	Positioniermodus
[F5]	Objektfang 'nächstgelegener Punkt' umschalten	Positioniermodus
[F8]	Objektfang 'Orthogonal' umschalten	Positioniermodus
[F11]	Objektfang 'Auf Hintergrund fangen' umschalten	Positioniermodus
ALT+[C]	Aktuelles Blatt leeren	Standardmodus
[F]	Eigenschaftsdialog 'Farbe/Layer' für das markierte Objekt anzeigen	Standardmodus, markiertes Objekt
[0]	Standort bearbeiten	Standardmodus, markiertes Objekt mit Lokationsinfor- mation
[G]	Umschalten des Modus 'Objektgruppe bewegen/kopieren'	Positioniermodus
[T]	Beschriftung erzeugen	Standardmodus, markiertes Objekt, das eine Beschrif- tung haben kann
[F3]	Standardblatt einfügen	Standardmodus
STRG+[F3]	NE4-Blatt einfügen	Standardmodus
ALT+[F3]	Blatt aus Bibliothekssymbol einfügen	Standardmodus
UMSCHALT+[F3]	Verstärkerblatt einfügen	Standardmodus
UMSCHALT+STRG+[F3]	Kopfstellenblatt einfügen	Standardmodus
[F4]	Kabelkanal einfügen	Standardmodus
[F5]	Legendenrahmen einfügen	Standardmodus
STRG+[F5]	Standortrechteck einfügen	Standardmodus

LIMCCHALT LEET	Voustäukoulista sinfü-s-	Ctondoudmodu:-
UMSCHALT+(F5)	Verstärkerliste einfügen	Standardmodus
UMSCHALT+STRG+[F5]	Kopfstellenrahmen einfügen	Standardmodus
[F6]	Markierungsrechteck (ausgezogen) einfügen	Standardmodus
STRG+[F6]	Markierungsrechteck (punktiert) einfügen	Standardmodus
UMSCHALT+[F6]	Markierungsrechteck (Strich-Punkt) einfügen	Standardmodus
UMSCHALT+STRG+[F6]	Markierungsrechteck (gestrichelt) einfügen	Standardmodus
[F7]	Markierungslinie (ausgezogen) einfügen	Standardmodus
STRG+[F7]	Markierungslinie (punktiert) einfügen	Standardmodus
UMSCHALT+[F7]	Markierungslinie (Strich-Punkt) einfügen	Standardmodus
UMSCHALT+STRG+[F7]	Markierungslinie (gestrichelt) einfügen	Standardmodus
[F8]	Text einfügen	Standardmodus
[F9]	Großen Anzeigemesspunkt einfügen	Standardmodus
STRG+[F9]	Großen Messpunkt einfügen	Standardmodus
UMSCHALT+[F9]	Kleinen Anzeigemesspunkt einfügen	Standardmodus
UMSCHALT+STRG+[F9]	Kleinen Messpunkt einfügen	Standardmodus
UMSCHALT+[F10]	Blatteingang einfügen	Standardmodus
UMSCHALT+STRG+[F10]	Alternativen Blatteingang einfügen	Standardmodus
UMSCHALT+[F11]	GIS Einfügepunkt einfügen	Standardmodus
UMSCHALT+STRG+[F11]	GIS Skalierung einfügen	Standardmodus
UMSCHALT+[F11]	Blattausgang einfügen	Standardmodus
UMSCHALT+STRG+[F11]	Alternativen Blattausgang einfügen	Standardmodus
[Lerrtaste]	Simuliert Maustaste drücken bzw. Maustaste loslassen	Standardmodus, Positioniermodus
[Links]	Simuliert Mausbewegung nach links grob	Standardmodus, Positioniermodus
ALT+[Links]	Simuliert Mausbewegung nach links fein	Standardmodus, Positioniermodus
[Rechts]	Simuliert Mausbewegung nach rechts grob	Standardmodus, Positioniermodus
ALT+[Rechts]	Simuliert Mausbewegung nach rechts fein	Standardmodus, Positioniermodus
[Hoch]	Simuliert Mausbewegung nach oben grob	Standardmodus, Positioniermodus
ALT+[Hoch]	Simuliert Mausbewegung nach oben fein	Standardmodus, Positioniermodus

[Runter]	Simuliert Mausbewegung nach unten grob	Standardmodus, Positioniermodus
ALT+[Runter]	Simuliert Mausbewegung nach unten fein	Standardmodus, Positioniermodus
STRG+[Links]	Verschiebt sichtbaren Ausschnitt im Fenster um eine halbe Fensterbreite nach rechts	Standardmodus, Positioniermodus
STRG+[Rechts]	Verschiebt sichtbaren Ausschnitt im Fenster um eine halbe Fensterbreite nach links	Standardmodus, Positioniermodus
STRG+[Hoch]	Verschiebt sichtbaren Ausschnitt im Fenster um eine halbe Fensterhöhe nach unten	Standardmodus, Positioniermodus
STRG+[Runter]	Verschiebt sichtbaren Ausschnitt im Fenster um eine halbe Fensterhöhe nach oben	Standardmodus, Positioniermodus
[X]	Ermöglicht direkte Eingabe der gewünschten X-Koordinate	Positioniermodus bei aktiver Tastatur-Konstruktionshilfe
[Y]	Ermöglicht direkte Eingabe der gewünschten Y-Koordinate	Positioniermodus bei aktiver Tastatur-Konstruktionshilfe
[L]	Ermöglicht direkte Eingabe der gewünschten Länge	Positioniermodus bei aktiver Tastatur-Konstruktionshilfe
[F]	Ermöglicht direkte Eingabe des gewünschten Winkels	Positioniermodus bei aktiver Tastatur-Konstruktionshilfe
[P]	Ermöglicht direktes Umschalten der Option 'Relativ zu vorigem Punkt'	Positioniermodus bei aktiver Tastatur-Konstruktionshilfe
[M]	Ermöglicht direktes Umschalten der Option 'Relativ zu akt. Mausposition'	Positioniermodus bei aktiver Tastatur-Konstruktionshilfe
[T]	Ermöglicht direkte Eingabe der gewünschten Schrittweite	Positioniermodus bei aktiver Tastatur-Konstruktionshilfe

## 4 Bearbeiten objektspezifisch

[A]	Aufnehmen: Ist das markierte Objekt an einem Endpunkt markiert, kann es verlängert werden, ansonsten kann ein neues Linienobjekt gleichen Typs ge- zeichnet werden	Standardmodus, Linienobjekt markiert
[A]	Aufnehmen: Eine neue Trasse bzw. ein neuer Kabelkanal kann eingezeichnet werden	Standardmodus, Trasse oder Kabelkanal markiert
[A]	Arbeitsblatt erzeugen: Das Symbol wird in ein Arbeitsblatt umgewandelt	Standardmodus, Symbol markiert
[F]	Modus 'Objekt fangen' umschalten	Positioniermodus eines Bauteils mit zumindest einem Anschlulss am Bauteilrand
[G]	Gruppe ersetzen	Standardmodus, markiertes Bibliotheksobjekt einer Bibliotheksgruppe
[M]	Objekt montieren	Standardmodus, markiertes Montageobjekt
[X]	Kalkulationsobjekt hinzufügen	Standardmodus, markiertes Bauteil oder markiertes Kalkulationsobjekt
[H]	Un-fangen: Das ist das Gegenteil der 'Fangen'-Funktion. Das Objekt wird zum Positionieren angeboten, das Kabel wird verbunden. Wird das Positionieren abgebrochen wird das Objekt gelöscht.	Standardmodus, markiertes Objekt, das an zwei gegen- überliegenden Anschlüssen mit zwei richtungsgleichen Kabeln verbunden ist
[Z]	Zuordnen: Verknüpft das markierte Kabels bzw. alle durch das markierte Kabelkanalsegment verknüpfbare Kabel	Standardmodus, markiertes an Kabelkanal angrenzendes Kabel bzw. markierter Kabel- kanal
[L]	Zuordnung(en) lösen: Löst die Ver- knüpfung des markierten Kabels bzw. aller durch das markierte Kabelka- nalsegment verknüpfter Kabel	Standardmodus, markiertes über Kabelkanal verknüpftes Kabel bzw. markierter Kabel- kanal
[P]	Textgröße angleichen	Positioniermodus eines Texts, Testobjekt markiert
[1]	Textgröße verkleinern	Positioniermodus eines Textobjekts

#### Bearbeiten objektspezifisch

[2]	Textgröße vergrößern	Positioniermodus eines Tex- tobjekts
[1]	Zu vorigem Frame wechseln	Positioniermodus eines Biblio- thekssymbols mit mehreren Symbolframes
[2]	Zu nächsten Frame wechseln	Positioniermodus eines Biblio- thekssymbols mit mehreren Symbolframes
[P]	Messpunkt referenzieren	Standardmodus, markiertes Messpunktsymbol
[S]	Linie schliessen	Standardmodus, markiertes nichtgeschlossenes Linien- objekt das geschlossen sein kann
[T]	Modus 'Hintergrund füllen' für das Textobjekt umschalten	Positioniermodus eines Texts
[U]	Verstärker aus Verstärkerliste ent- fernen	Standardmodus, markierter Verstärker
[U]	Im Block enthaltene Verstärker aus Verstärkerliste entfernen	Standardmodus, markierter Block der Verstärker enthält
[V]	Verstärker zu Verstärkerliste hinzufügen	Standardmodus, markierter Verstärker
[V]	Im Block enthaltene Verstärker zu Verstärkerliste hinzufügen	Standardmodus, markierter Block der Verstärker enthält
[V]	Kabel vervielfältigen	Standardmodus, markiertes Kabel
[#]	Autosplicebox erzeugen	Standardmodus, markiertes Ende eines Glasfaserkabels mit mehr als einer Faser
[<]	Erweitern bzw. Schliessen eines Bündels einer Autosplicebox	Standardmodus, markierter Bündelpunkt einer Auto- splicebox
ALT+STRG+[V]	OLE Objekt aus Zwischenablage einfügen	Standardmodus, OLE Objekt in Zwischenablage
UMSCHALT+STRG+[V]	OLE Objekt als Verknüpfung aus Zwischenablage einfügen	Standardmodus, OLE Objekt in Zwischenablage

## 5 Daten

ALT+[L]	Bibliothekenliste bearbeiten	Standardmodus
ALT+[A]	Blattdaten: Blattdatendialog des aktuellen Blatts wird gezeigt	Standardmodus
ALT+[Y]	Projektdaten: Projektdaten- dialog wird gezeigt	Standardmodus
[,]	Datenklasse Eigenschaften	Markiertes Objekt mit Metadaten
[Enter]	Objekteigenschaftendialog zeigen	Standardmodus, markiertes Objekt
[Enter]	Sichtbare Kacheln an Maus- position auflisten	[nur Übersicht]: Standardmodus
UMSCHALT+[Enter]	Alle sichtbare Kacheln auflisten	[nur Übersicht]: Standardmodus
ALT+[W]	Warnungseinstellungen	Standardmodus
ALT+[M]	Messpunktliste	Standardmodus
[I]	Bauteilinfo	Standardmodus, markiertes Bauteil
[P]	Anschlussinformation	Standardmodus, markiertes Bauteil mit mind. einem Anschluss
[D]	Exportiere Ausgangs- bzw. Eingangspunkt	Standardmodus, markierter EEP/SPT/Signalquelle mit Verknüpfung zu anderem Projekt
[C]	Stecker bearbeiten	Standardmodus, markierter bzw. ausgewählter Bauteilanschluss
ALT+[R]	Rückwegdienste bearbeiten	Standardmodus
[\$]	Logikplan generieren	Standardmodus
[!]	Logikplan für Netzstruktur für Signalquelle, die das markierte Bauteil versorgt	Standardmodus, markierter bzw. ausgewählter Bauteilanschluss

## 6 Drucken/Ausgabe

STRG+[P	Datei Drucken	Standardmodus
[P]	Block drucken	Standardmodus, markierter Block
STRG+[A]	Verkleinern des Maßstabs des Druck- rechtecks/Trassenauskunftsrahmen	Positionieren eines Druck- rechtecks oder eines Tras- senauskunftsrahmen
UMSCHALT+STRG+[A]	Vergrößern des Maßstabs des Druck- rechtecks/Trassenauskunftsrahmen	Positionieren eines Druck- rechtecks oder eines Tras- senauskunftsrahmen
[<]	Verkleinern der Blattgröße des Druck- rechtecks/Trassenauskunftsrahmen	Positionieren eines Druck- rechtecks oder eines Tras- senauskunftsrahmen
UMSCHALT+[<]	Vergrößern der Blattgröße des Druck- rechtecks/Trassenauskunftsrahmen	Positionieren eines Druck- rechtecks oder eines Tras- senauskunftsrahmen
[M]	Wohnungsspiegel	Standardmodus, markiertes Loka- tionsrechteck
STRG+[W]	Modus 'Linienbreiten anzeigen/ drucken' umschalten	Standardmodus

## 7 Berechnung

ALT+[N]	Netzcheck	Standardmodus
[M]	Messpunkte aktualisieren	Standardmodus
UMSCHALT+[V]	Verstärker einstellen	Standardmodus
ALT+[V]	Rückwegverstärker einstellen	Standardmodus
[R]	Pegel berechnen	Standardmodus, markierter bzw. ausgewählter Anschluss
STRG+[B]	Rückwegpegel berechnen	Standardmodus, markiertes Bauteil bzw. ausgewählter Kabelanschluß
[R]	Optische Leistung berechnen	Standardmodus, markierter bzw. ausgewählter optischer Anschluss
ALT+[P]	Netzperformance berechnen	Standardmodus
[Y]	CSO CTB C/N berechnen	Standardmodus, markierter bzw. ausgewählter Bauteilanschluss
[1]	Signalweg einfärben	Standardmodus, markierter bzw. ausgewählter Bauteilanschluss
[Q]	Optische Strecke einfärben	Standardmodus, markierter bzw. ausgewählter optischer Anschluss
[D]	Rückweg: Pegelfenster berechnen	Standardmodus, markierte Steckdose
[D]	Rückweg: Störung	Standardmodus, markierter Eingang von Verstärker, Verteiler oder Abzweiger
STRG+[R]	Rückweg: Rauschen	Standardmodus, markierter Eingang von Verstärker, Verteiler oder Abzweiger
STRG+[I]	Rückweg: Einstrahlung	Standardmodus, markierter Eingang von Verstärker, Verteiler oder Abzweiger
ALT+[F]	Fernspeisung prüfen	Standardmodus
ALT+[O]	Optische Verbindungen prüfen	Standardmodus

# 8 Sonstiges

[F1]	Hilfe öffnen	Standardmodus
STRG+[N]	Datei neu	Standardmodus
STRG+[O]	Datei öffnen	Standardmodus
STRG+[S]	Datei speichern	Standardmodus
STRG+[F]	Objektsuche-Dialog zeigen	Standardmodus
ALT+[Q]	Suchen und Ersetzen-Dialog zeigen	Standardmodus
ALT+STRG+[F]	Bibliotheksobjekt suchen: Symbolauswahl schaltet auf den Karteireiter 'Symbol suchen' um	Standardmodus
ALT+[U]	NE4-Automatik	Standardmodus
[H]	Import vom Messgerät	[Messgeräteschnittstelle]: Standard- modus, markierter Messpunkt
[U]	Messgeräteabgleich	[Messgeräteschnittstelle]: Standard- modus, markierter Messpunkt
STRG+[J]	Partnerprojekt öffnen	Standardmodus, markierter EEP/SPT/Signalquelle mit Verknüpfung zu anderem Projekt
STRG+[T]	Werkzeugleiste 'Tastatur Konstruktionshilfe' zeigen	Standardmodus